



Wilfa SVART pour

Чайник

Руководство по эксплуатации

WSPOK-1000B

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор следует подключать только к розеткам с напряжением 220-240 Вт.
- Прибор нагревается во время использования, держите его только за ручку.
- Не следует размещать прибор рядом с источниками открытого огня, а также с другими источниками тепла, такими как, например, плита, камин и т. д.
- Заливайте воду в прибор только до максимального уровня (MAX), отметка о котором находится на корпусе прибора.
- В случае переполнения прибора из него может выплескиваться горячая вода.
- Прибор следует использовать с подсоединенным базовым блоком, входящим в комплект поставки. Базовый блок прибора запрещается использовать для иных целей.
- Установите чайник на сухую и гладкую поверхность для того, чтобы предотвратить скольжение.
- Помните! Не включайте прибор, пока в него не будет добавлена вода.
- Никогда не добавляйте в прибор никаких иных жидкостей, кроме воды.
- Помните! Во время нагрева крышка прибора должна быть всегда закрыта.
- При отключении прибора от сети никогда не тяните за кабель питания, тяните только за вилку.
- Следите за тем, чтобы кабель питания прибора не свисал со стола либо иной поверхности, на которой он установлен.
- Всегда отключайте прибор от сети после его использования или во время очистки.
- Никогда не погружайте прибор или базовый блок в воду либо иную жидкость для очистки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- В случае, если прибор используется для целей, отличных от указанных в настоящем руководстве, либо способом, противоречащим настоящему руководству, пользователь несет полную ответственность за возможные повреждения прибора.
- В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром либо иным уполномоченным лицом.
- В случае, если прибор получил повреждения или не работает, ремонт прибора должен быть произведен в авторизованном сервисном центре либо квалифицированным специалистом.
- Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем. Держите прибор и кабель питания вне зоны досягаемости детьми младше 8 лет.

- Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Данный прибор предназначен для домашнего, а не для коммерческого использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом использовании прибора вскипятите воду и слейте первую порцию кипятка для того, чтобы избавиться от пыли и других загрязнений.

1. Залейте в прибор воду через обозначенное отверстие.
2. Во избежание выкипания никогда не наливайте в прибор менее 0,5 литра воды. Также никогда не наливайте в прибор воду выше максимальной отметки (MAX), находящейся на корпусе прибора.
3. Закройте крышку прибора.
4. Вставьте вилку прибора в розетку.
5. Нажмите выключатель питания.
6. Загоревшийся световой индикатор будет свидетельствовать о том, что прибор включен.
7. Когда вода закипит, прибор отключится автоматически.
8. Помните! Если поднять прибор с подставки, он автоматически отключится и процесс кипячения воды будет прерван. Включить прибор заново можно будет через 30 секунд, снова нажав на выключатель питания.
9. Прежде, чем выливать из чайника воду, снимите его с базового блока.
10. Перед перемещением прибора отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть.
11. Помните! Если Вам необходимо прервать процесс кипячения, установите выключатель питания в нулевое положение.

ЧИСТКА

1. Отключите прибор от сети питания.
2. Не погружайте прибор и его базовый блок в воду либо иную жидкость.
3. В случае загрязнения прибора используйте для его очистки мягкое моющее средство.
4. Не используйте для очистки прибора острые предметы.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

5. Залейте в чайник раствор, состоящий из 1/3 белого уксуса и 2/3 воды. Прокипятите или дайте раствору постоять в чайнике всю ночь.
6. Слейте раствор, наполните чайник чистой водой и вскипятите.
7. Слейте кипяченую воду, поскольку она может содержать остатки уксуса.
8. Сполосните чайник чистой водой.

Рекомендуем регулярно проводить очистку от накипи. Процесс очистки от накипи следует выполнять со следующей периодичностью:

- вода с низким содержанием извести - каждые 3-4 месяца.
- вода со средним содержанием извести - каждые 4-6 недель.
- вода с высоким содержанием извести - каждые 2-4 недели.

Гарантия не распространяется на повреждения прибора, вызванные отсутствием очистки от накипи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 20-240 В, 50/60 Гц, 840-1000 Вт

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Произведено и импортировано для компании Wilfa.



Данная маркировка указывает на то, что прибор запрещено выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для того, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте электроприборы ответственно. Данный шаг будет способствовать постоянному повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами утилизации либо обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Продавец сможет сдать данный прибор на экологически безопасную переработку.



AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan Norway