

# Climadiff

**Электрический штопор**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ТВ5040**



Перед использованием, пожалуйста, прочитайте и следуйте правилам безопасности и инструкциям по эксплуатации, приведенные в данном руководстве.

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за покупку изделия CLIMADIFF и надеемся, что этот электронный штопор полностью оправдывает ваши ожидания. Мы уверены, что он быстро станет вашим лучшим партнером для любой дегустации, которую вы организуете.

## **1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Для вашей безопасности и правильного использования, перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, включая его подсказки и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев, а также во избежание повреждения прибора, важно убедиться, что все люди, использующие прибор, хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности.
- Сохраните это руководство и убедитесь, что оно останется с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы все, кто пользуется прибором в течение всего срока его службы, были должным образом проинформированы о его использовании и правилах безопасности. Это обеспечит оптимальную работу прибора.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или

инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимание связанных с ним опасностей.

- Чистка и обслуживание не должны производиться детьми, если только им не исполнилось 8 лет и они находятся под присмотром.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с этим прибором, не подпускайте их к прибору и его главному кабелю.
- Держите все элементы упаковки (пластиковые, полистироловые пакеты и т.д.) подальше от детей, так как существует риск удушья.
- Перед использованием проверьте общее состояние прибора. Убедитесь, что ни одна деталь не сломана и нет неисправностей, которые могут повлиять на правильное использование, в противном случае обратитесь к дистрибьютору или профессиональному ремонтнику. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Любое другое использование считается нецелесообразным и опасным.
- Не надавливайте на прибор, когда устанавливаете его на бутылку.
- Не опускайте бутылку в воду во время использования прибора.
- Держите прибор вдали от источников тепла, не подвергайте его прямому воздействию солнечных лучей и не подвергайте его

воздействию плохих погодных условий (дождь, снег, мороз, влажность). Не накрывайте прибор во время использования и не снимайте крышку или заднюю панель.


- Никогда не чистите прибор с помощью легковоспламеняющихся средств. Не храните и не распыляйте газ или горючую жидкость вблизи прибора.
- Никогда не нажимайте на бутылку с силой и не пытайтесь ускорить работу механизма. Штопор для бутылок работает лучше всего, когда он работает с предусмотренной скоростью.
- Не трогайте и не регулируйте механизм штопора для винных бутылок, спираль штопора или срез фольги. Держите открывалку только за пластиковый корпус.
- Не пытайтесь открывать бутылки, если переключатель работает неправильно и не имеет исправных деталей.
- Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употреблять его следует умеренно.

Компания Climadiff отказывается от любой ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по использованию.

Данный прибор соответствует требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним.



## 2. Описание



- 1 – Верхняя кнопка
- 2 – Нижняя кнопка
- 3 - Спираль
- 4 - Резак для фольги

## 3. ОПЕРАЦИИ

### Установка батареек

- Откройте прозрачную крышку вдоль отметки "▼" от направления ЗАКРЫТО до направления ОТКРЫТО.
- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки типа "AA" в отсек, совместив метки "+" и "-" на батарейке и отсеке.
- Затем закройте крышку



### Резка фольги

- Данный прибор оснащен резаком для фольги. Перед использованием штопора необходимо удалить фольгу с верхней части бутылки с помощью прилагаемого резака для фольги.
- Поместите нож для резки фольги на горлышко бутылки.
- Крепко держите бутылку за нижнюю часть, а с другой стороны - резак для фольги. Совершайте вращательные движения, чтобы срезать защиту.



- Удалите любую часть защиты, которая будет находиться на верхней части пробки (в контакте с прибором).

### **Использование штопора**

Штопор приводится в действие одним простым переключателем. Переключатель имеет две функции. Нажмите на нижнюю часть переключателя, чтобы извлечь пробку из бутылки. Нажмите на верхнюю часть переключателя, чтобы освободить пробку из механизма после того, как вы извлекли ее из бутылки.

Установите штопор на верхнюю часть винной бутылки. Следите за тем, чтобы он всегда оставался как можно более вертикальным.

**Примечание: если вы держите штопор под углом к бутылке, он не сможет извлечь пробку должным образом**

1. Держите штопор крепко и нажмите на нижнюю часть переключателя. Спираль штопора будет вращаться по часовой стрелке и входить в пробку, а затем постепенно извлекать ее из бутылки. Когда механизм штопора остановится, пробка будет полностью извлечена из бутылки.



2. Поднимите штопор в сторону от бутылки. Чтобы извлечь пробку из штопора, крепко держите штопор и нажмите на верхнюю часть переключателя. Спираль повернется против часовой стрелки и освободит пробку.



3. Всегда возвращайте спираль в защитное положение, когда закончите с ним работать. Это защитит механизм, пока он не используется.

## **4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ**

1. Перед первым использованием прибора и регулярно после этого мы рекомендуем протирать внешние части мягкой и сухой тряпкой.

**Примечание: никогда не используйте спирт или растворитель для очистки прибора. Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.**

## **5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

В случае поломки запасные части не поставляются. Если штопор для вина неисправен, обратитесь в магазин, пока прибор находится на гарантийном обслуживании. Вам обменяют прибор или вернут деньги.

## **6. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Данный прибор имеет маркировку в соответствии с европейской директивой 2012/19/CE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного прибора, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного прибора.



Символ на приборе или на сопроводительных документах к изделию, перечеркнутый мусорный контейнер, указывает на то, что данный прибор не может рассматриваться как бытовой мусор. Вместо этого он должен быть сдан в соответствующий пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования или, если вы покупаете аналогичный прибор, продавцу нового прибора.

Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в соответствующий центр сбора по окончании срока его службы. Выборочный и соответствующий сбор для утилизации больше не используемых приборов и их утилизация и уничтожение экологически безопасным способом помогает предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, а также стимулирует повторное использование материалов, использованных для изготовления прибора.

Для получения более подробной информации о переработке, восстановлении и утилизации данного изделия обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации бытовых отходов или к продавцу, где вы приобрели прибор.

## **7. ВНИМАНИЕ**

Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию в интересах наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантии на продукцию марки CLIMADIFF предоставляются исключительно избранными продавцами. Никакая часть данной инструкции не может рассматриваться как дополнительная гарантия.

Компания FRIO ENTREPRISE не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном документе.

Документ, не имеющий обязательной силы.